



COTTOANTIQUA

MOLITE®

ISTRUZIONI PER LA POSA IN OPERA DEI PAVIMENTI

Affinché il risultato finale sia esteticamente ineccepibile Cotto Antiqua ricorda ad ogni professionista alcune regole fondamentali per la buona esecuzione dei lavori di posa in opera dei pavimenti in Molite®.

1. Effettuare la posa dopo almeno 28 giorni dal completamento del massetto (tempi tecnici canonici per la totale essiccazione del cemento), onde evitare la possibile insorgenza di microfessurazioni nel pavimento.
2. Accertarsi che il massetto sia perfettamente liscio, planare e livellato prima di iniziare l'installazione.
3. Installare il pavimento preferibilmente dopo la prima mano di tinteggiatura delle pareti.
4. Predisporre tra ogni pezzo una fuga da circa 3 a 10 mm di larghezza in base al formato del manufatto scelto.
5. Stuccare le fughe con un sigillante in tinta coordinata al colore del pavimento.
6. Eliminare i residui di stuccatura risciacquando accuratamente ogni superficie.
7. A pavimento completamente asciutto procedere con il trattamento delle superfici.