



**COTTOANTIQUA**

## **SMALTATI**

### **ISTRUZIONI PER LA POSA IN OPERA DEI RIVESTIMENTI**

Affinché il risultato finale sia esteticamente ineccepibile Cotto Antiqua ricorda ad ogni professionista alcune regole fondamentali per la buona esecuzione dei lavori di posa in opera dei rivestimenti in cotto smaltato.

1. Selezionare le piastrelle prelevandole contemporaneamente da più pacchi e distribuirle sulla parete o il piano da rivestire cercando di ottenere una miscelazione omogenea dei colori.
2. Distribuire la colla sia sulla parete sia sul fondo delle piastrelle tenendo conto delle naturali difformità di spessore di quest'ultime.
3. Applicare le piastrelle alla parete compensando eventuali dislivelli del formato prescelto.
4. Realizzare lo schema di posa con l'uso di guide a crocino per assicurarne il giusto assestamento.
5. Sigillare i mattoni con uno stucco cromaticamente in tinta con il colore dello smalto o del fondo e di granulometria consigliata dalla ditta fornitrice (in base all'ampiezza delle fughe).
6. Distribuire con spatola il sigillante all'interno delle fughe fino al riempimento delle fessure.
7. Durante la stuccatura rimuovere progressivamente gli eccessi di sigillante bagnando costantemente le piastrelle con acqua pulita.
8. Al termine dei lavori pulire accuratamente la superficie così rivestita con detergente neutro e lasciare ad asciugare le stuccature per almeno 3 giorni.