



COTTOANTIQUA

## **COTTO FATTO A MANO ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI PAVIMENTI**

Per il trattamento delle superfici in cotto fatto a mano Cotto Antiqua raccomanda l'utilizzo di pulitori e prodotti protettivi e finitori specifici di cui siano preventivamente accertate affidabilità, resa, caratteristiche tecniche e modalità d'impiego.

1. Prima di procedere con la stuccatura delle fughe diluire in acqua il prodotto idro-oleorepellente secondo le percentuali segnalate dal produttore e applicare la soluzione a spruzzo su tutta la superficie (asciutta o uniformemente umida) evitando la formazione di eccessi di prodotto.
2. Lasciare asciugare il pavimento per almeno 1-2 giorni\* e iniziare la stuccatura delle fughe. La superficie così trattata eviterà la formazione di efflorescenze saline nelle fasi di asciugatura e contrasterà l'assorbimento e l'incrostazione di residui di sigillante in esubero di difficile rimozione.

*(\* I tempi di asciugatura potrebbero allungarsi sensibilmente in caso di superfici uniformemente umide durante la stagione fredda e nei luoghi chiusi o poco ventilati.)*

3. Terminata la sigillatura delle fughe e ripulita accuratamente l'intera superficie lasciare il pavimento ad asciugare per circa 7 giorni.
4. Effettuare il lavaggio del pavimento con monospazzola utilizzando un pulitore acido diluito in acqua o in purezza in base al grado di azione disincrostante e decalcificante desiderata.
5. A pavimento completamente asciutto stendere il prodotto protettivo antispolvero – livellante e promotore d'adesione con vello spandicera, panno morbido, spugna o pennello (solo su superfici molto scabre), facendo attenzione a bagnare omogeneamente la superficie senza formare eccessi di prodotto.
6. Infine, a pavimento asciutto distribuire il finitore anti-sporco e anti-usura a effetto opaco o lucido con vello spandicera, straccio o spugna, bagnando omogeneamente la superficie ed evitando la formazione di eccessi di prodotto.